

Decorating Pen

Fill the body of this fun-to-use Decorating Pen with your choice of sauce to decorate plates, pastries, desserts and beverages.

- Use red tip for fine lines or remove for thicker strokes
- Visit www.cuisipro.com for tips and perfect sauce recipes
- Dishwasher safe – top rack
- 25 year warranty

Stylo pour traits décoratifs

Remplissez l'intérieur de cet amusant stylo pour traits décoratifs de la garniture de votre choix afin de décorer des assiettes, des pâtisseries, des desserts et des boissons.

- Utilisez la pointe rouge pour les lignes fines, ou retirez-la pour produire des traits plus visibles
- Rendez-vous sur le site Web www.cuisipro.com pour obtenir des conseils et des recettes de garnitures parfaites
- Va au lave-vaisselle, dans le tiroir supérieur
- Garantie 25 ans

Lápiz para decorar

Llene el cuerpo de este divertido lápiz para decorar con su salsa predilecta y úselo para decorar platos, pasteles, postres y bebidas.

- Use la boquilla roja para las líneas delgadas o retírela para trazos más gruesos
- Visite www.cuisipro.com para leer sugerencias y recetas de salsas
- Se puede lavar en la rejilla superior del lavaplatos
- Garantía de 25 años

Dekostift

Füllen Sie das Gehäuse dieses spielend einfach zu benutzenden Dekostift mit Saucen Ihrer Wahl, um Teller, Gebäck, Desserts und Getränke zu dekorieren.

- Verwenden Sie die rote Spitze für feine Linien bzw. nehmen Sie diese für dickere Linien ab
- Besuchen Sie www.cuisipro.com für Tipps und perfekte Saucen-Rezepte
- Spülmaschinenfest – oberer Korb
- 25 Jahre Garantie



Remove outer tip. Place nozzle of decorating pen in sauce and slowly pull back on plunger. When full, push plunger down, just until sauce is released.

Retirer l'embout extérieur. Placer le bout du stylo décoratif dans la garniture et tirer doucement le piston vers l'arrière. Lorsque celui-ci est rempli, pousser sur le piston pour en faire sortir la garniture.

Retire la boquilla externa. Coloque la boquilla del lápiz para decorar en la salsa, y tire del émbolo, hacia atrás, lentamente. Cuando esté lleno, oprima el émbolo hacia abajo, justo hasta que salga un poco de salsa.

Die äußere Spitze entfernen. Tauchen Sie die Spritztülle des Dekostifts in die Sauce und ziehen Sie den Kolben langsam zurück. Nach dem Auffüllen den Kolben so lange herunterdrücken, bis Sauce austritt.



Hold like a pen and gently squeeze sides to release sauce as you go. Replace outer tip for thinner lines.

Tenir comme un stylo et presser délicatement les côtés afin de distribuer la garniture sur les aliments. Remettre l'embout extérieur en place pour des lignes plus minces.

Sosténgalo como un lápiz y apriételo suavemente por los lados, para dejar salir la salsa a medida que aprieta. Para lograr líneas más delgadas, cambie la boquilla externa.

Wie einen Stift halten und die Seiten leicht zusammendrücken, damit beim Dekorieren Sauce austritt. Die äußere Spitze für dünnere Linien auswechseln.

Cuisipro.

A division of Browne & Co., Markham, Ontario, Canada L3R 1E3
Telephone 905 475 6104, www.cuisipro.com
Made in China. Cuisipro is a registered trademark of Browne & Co.

