

TMR-85-90 TRAFFIC LIGHT TIMER

PRECAUTIONS:

- Do not get water on the housing.
- Do not clean the unit with abrasive or corrosive compound. It may scratch the plastic and corrode the electronic circuit.
- Do not subject the unit to excessive force, shock, dust, temperature, direct sunlight, heavy exposure to water or humidity, which may result in malfunction, shorter electronic life span, battery damage or distorted parts.
- Do not tamper with the units internal components. It will invalidate the warranty.

DIRECTIONS FOR USE:

COUNTDOWN

1. Press 'MIN' button to set minutes.
2. Press 'SEC' button to set seconds.
3. Press 'START/STOP' to begin countdown.
the letters 'M' and 'S' will flash on the display, showing countdown is in progress.
4. Pressing 'START/STOP' again will pause counting.
5. To resume countdown press 'START/STOP' a third time.
6. When the timer reaches 1 minute the product will light up GREEN.
7. With 30 seconds left, the product will change to ORANGE.
8. When there are 10 seconds left, the product will change to RED.
9. Alarm will sound, product will change colors and 'TIME'S UP' will flash on the LCD to indicate set time has been reached. Upon reaching set time, the timer will begin counting up.
10. Pressing the 'START/STOP' button will end all alerts.

COUNTUP

1. Clear the timer to begin at 00:00.
2. Press 'START/STOP' to begin countup.
the letters 'M' and 'S' will flash on the display, showing countup is in progress.
3. Press 'START/STOP' again to pause countup.
4. To resume countup press 'START/STOP' a third time.

CLEARING THE TIMER

To clear the timer to 00:00 press the 'MIN' and 'SEC' buttons at the same time.

TO INSTALL BATTERY:

1. Battery door is located on the back of the unit.
2. Slide open battery door in direction of the arrow.
3. Insert three "AAA" batteries (included) into the compartment. The "+" sign should be facing away from the springs.
4. Replace the cover by sliding back into place.

TO USE MAGNETS FOR MOUNTING

1. Magnet door is located on the back of the unit, within the battery door.
2. Flip open using tab along outer top edge of base.
3. Lock door in place, to reveal three magnets and mount securely on appliance.

ONE YEAR LIMITED WARRANTY

Polder will repair or at its option replace this product without charge, other than shipping charges, if it is returned to the address below with shipping charges prepaid, as being defective, within one year of the date of purchase and provided that inspection by the company indicates it is defective because of faulty workmanship or material. Please save your original receipt for this limited one year warranty to be valid. This limited warranty does not cover damage to this product through accident or misuse, nor does it cover any incidental expense to the user resulting from the non-function or malfunction of this product.

TMR-85-90
Polder, inc.
8 Slater Street,
Port Chester, NY 10573
800.431.2133
info@polder.com • www.polder.com
Made in China. Fabriqué en Chine. Hecho en China.

TMR-85-90 Minuteur lumineux

PRECAUTIONS:

- Garder le boîtier à l'abri de l'eau.
- Ne pas nettoyer l'unité avec des produits abrasifs ou corrosifs. Ces produits risquent de rayer le plastique et de corroder le circuit électronique.
- Ne pas exposer l'unité à des forces excessives, aux chocs, à la poussière, à des températures extrêmes, à la lumière directe du soleil, à l'eau ou à l'humidité, qui risqueraient de provoquer des dysfonctionnements, de diminuer la durée de vie des composants électroniques, d'endommager la batterie ou de causer des distorsions mécaniques.
- Ne pas altérer les composants internes des unités. Cela rendrait la garantie nulle.

MODE D'EMPLOI :

Compte à rebours

1. Appuyer sur la touche MIN pour régler les minutes.
2. Appuyer sur la touche SEC pour régler les secondes.
3. Appuyer sur la touche START/STOP (marche-arrêt) pour lancer le compte à rebours. *Les lettres M et S clignotent sur l'écran pour indiquer que le compte à rebours est en marche.*
4. Appuyer de nouveau sur START/STOP pour interrompre momentanément le compte à rebours.
5. Pour reprendre le compte à rebours, appuyer sur START/STOP une troisième fois.
6. Lorsque le minuteur atteint une minute, l'appareil s'allume en vert.
7. À 30 secondes de la fin, l'appareil passe à l'orange.
8. À 10 secondes de la fin, l'appareil passe au rouge.
9. L'alarme retentit, l'appareil change de couleur et le message TIMES UP (fin du compte à rebours) clignote sur l'écran ACL pour indiquer que la durée prédéfinie est écoulée. À l'écoulement de la durée prédéfinie, le minuteur commence à compter de façon progressive.
10. Appuyer sur la touche START/STOP pour arrêter toutes les alertes.

Compte progressif

1. Réinitialiser le minuteur pour qu'il affiche 00:00.
2. Appuyer sur la touche START/STOP pour lancer le compte progressif. *Les lettres M et S clignotent sur l'écran pour indiquer que le compte progressif est en marche.*
3. Appuyer de nouveau sur START/STOP pour interrompre momentanément le compte progressif.
4. Pour reprendre le compte progressif, appuyer sur START/STOP une troisième fois.

Remise à zéro du minuteur

Pour remettre le minuteur à zéro (00:00), appuyer simultanément sur les touches MIN et SEC.

Installation des piles:

1. Le couvercle du compartiment à piles est situé au dos de l'appareil.
2. Faire glisser le couvercle dans la direction de la flèche.
3. Insérer trois piles AAA (incluses) dans le compartiment. Le signe + doit être à l'opposé des ressorts.
4. Faire glisser le couvercle en place.

Utilisation des aimants pour le montage

1. La plaquette magnétique est située au dos de l'appareil, à l'intérieur du couvercle des piles.
2. Découvrir la plaquette à l'aide de l'onglet situé sur le bord supérieur extérieur de la base.
3. Verrouiller la plaquette en place pour révéler trois aimants et monter l'appareil sur l'accessoire choisi.

GARANTIE LIMITEE 1 AN

Polder réparera ou remplacera (à sa seule discrétion) ce produit gratuitement, à l'exclusion des frais de port, s'il est retourné (prépayé) à l'adresse ci-dessous avant un an à compter de la date d'achat, et à condition qu'il soit considéré par le service d'inspection de l'usine comme étant effectivement défectueux (présentant des vices matériels et/ou de fabrication). Veuillez conserver la preuve de la date d'achat pour pouvoir bénéficier de cette garantie limitée 1 an. Cette garantie limitée ne couvre pas les dommages qui découlent d'une mauvaise utilisation ou d'accidents, et Polder ne pourra être tenu pour responsable des coûts, pertes ou dommages subis résultant de l'utilisation ou de l'impossibilité d'utiliser ce produit.

TMR-85-90 Cronómetro con colores indicadores

PRECAUCIONES:

- No permita que entre agua en la caja.
- No limpie la unidad con compuestos abrasivos o corrosivos. Esto puede rayar el plástico y corroer el circuito electrónico.
- No someta la unidad a fuerza, golpes, polvo o temperaturas excesivas, luz solar directa, exposición a agua o humedad excesiva, lo que puede dar como resultado que el equipo falle, que la vida de los componentes electrónicos se acorte, que las baterías se dañen o que las piezas se deformen.
- No manipule los componentes internos de la unidad. Esto invalidará la garantía.

INDICACIONES DE USO:

Cuenta regresiva

1. Presione el botón 'MIN' para establecer los minutos.
2. Presione el botón 'SEC' para establecer los segundos.
3. Presione 'START/STOP' para comenzar la cuenta regresiva *Las letras 'M' y 'S' parpadearán en la pantalla, indicando que ya comenzó la cuenta regresiva.*
4. Para detenerla, presione nuevamente 'START/STOP'.
5. Para reanudarla, presione 'START/STOP' por tercera vez.
6. Cuando el cronómetro llegue a 1 minuto, se encenderá una luz verde.
7. Cuando falten 30 segundos, la luz cambiará a naranja.
8. Cuando falten 10 segundos, la luz cambiará a roja.
9. La alarma sonará, los colores cambiarán y 'TIMES UP' parpadeará en la pantalla para indicar que se ha alcanzado el tiempo establecido. Una vez alcanzado el tiempo establecido, el cronómetro comenzará con la cuenta progresiva.
10. Para detener todas las alertas, presione el botón 'START/STOP'.

Cuenta progresiva

1. Coloque el cronómetro en 00:00.
2. Presione 'START/STOP' para comenzar la cuenta progresiva. *Las letras 'M' y 'S' parpadearán en la pantalla, indicando que la cuenta progresiva se ha iniciado.*
3. Para detenerla, presione nuevamente 'START/STOP'.
4. Para reanudarla, presione 'START/STOP' por tercera vez.

Reseteo del cronómetro

Para colocar el cronómetro en 00:00, presione los botones 'MIN' y 'SEC' al mismo tiempo.

Colocación de las baterías:

1. El compartimiento de las baterías está ubicado en la parte trasera de la unidad.
2. Abra la tapa del compartimiento de las baterías siguiendo la dirección de la flecha.
3. Introduzca tres baterías "AAA" (incluidas) en el compartimiento El signo "+" debe estar en el sentido opuesto al de los resortes.
4. Vuelva a colocar la tapa deslizándola nuevamente hacia su lugar.

Uso de los imanes para montar la unidad

1. El compartimiento de los imanes está ubicado en la parte trasera de la unidad, en el compartimiento de las baterías.
2. Abra el compartimiento con la aleta del borde superior externo de la base de la tapa.
3. Asegure la tapa en su lugar y se verán los tres imanes; fíjelos en forma segura sobre la unidad.

UN AÑO DE GARANTÍA LIMITADA

Polder reparará o reemplazará a su juicio este producto sin cargo, distinto al costo de envío, si es devuelto a la dirección que se indica abajo con los costos de envío prepagados, indicando que está defectuoso dentro de un año a partir de la fecha de compra, siempre y cuando la inspección por parte de la compañía indique que el defecto se debe a materiales o mano de obra defectuosos. Guarde su recibo de compra original para que la garantía limitada de un año sea válida. Esta garantía limitada no cubre daños ocasionados al producto por accidente o mal uso, no cubre ningún gasto incidental al usuario que resulten de la falla o mal funcionamiento de este producto.